

swiSONIC

Webcam 2 Full-HD AF

Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi la notice d'utilisation.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil sert à numériser des contenus audio-visuels et les mettre à disposition pour le traitement ultérieur via USB. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer!

Lieu de fonctionnement

N'utilisez jamais le produit

- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général


- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Performances

- Webcam USB avec autofocus pour des vidéoconférences et de streaming vidéo
- Microphone stéréo intégré
- Cache pour la lentille pour désactiver sûrement la caméra
- LED d'état pour indiquer l'activité
- Plug & Play sans installation
- Compatible avec Mac OS® et Windows®
- Support multifonctionnel pour opération debout ou montage facile sur l'écran

- Résolution de 1080p Full-HD
- Débit d'images de 30 fps
- Soutient H.264 et MJPEG
- Filetage de 1/4 pouces pour montage sur support
- Avec adaptateur sur USB C
- Obturateur électronique automatique
- Alimentation électrique et transmission de données via USB (5 V / 160 mA)
- Longueur du câble env. 135 cm

Éléments de réglage



- ① Indicateur de fonctionnement
- ② Lentille de la caméra
- ③ Cache de la lentille
- ④ Microphone
- ⑤ Câble de la caméra avec fiche USB
- ⑥ Pied de caméra
- ⑦ Filetage pour montage sur trépied

Utiliser le produit

1. Fixez la caméra sur un support ou sur l'écran. Vous pouvez même la poser sur le bureau.
2. Branchez la fiche USB du câble de la caméra sur le port USB d'un ordinateur avec le système d'exploration Windows® ou MacOS®. Le cas échéant, utilisez l'adaptateur fourni au format USB C.
3. Le pilote requis est fourni par le système d'exploration et s'installe automatiquement. Puis, l'indicateur de fonctionnement s'allume et la caméra est prête à fonctionner.
4. Lancez le logiciel souhaité de chats ou de vidéoconférence.
5. Si vous voulez interrompre la transmission de l'image de caméra, faites glisser le cache de la lentille vers gauche pour cacher la lentille.

Remarque

Si vous utilisez la caméra avec un ordinateur portable disposant d'une caméra intégrée, il est d'abord nécessaire de la désactiver ou de configurer la caméra externe comme appareil standard pour des enregistrements audio/vidéo.



Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.



Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Recyclez ce produit par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.

Données techniques

Résolutions	1080p Full-HD
Débit d'images	30 fps
Angle de caméra	60°
Autofocus	oui
Audio	Microphone stéréo intégré
Raccordement à l'ordinateur	USB 2
Options de montage	Support multifonctionnel pour opération debout ou montage facile sur l'écran Filetage de 1/4 pouces pour montage sur support
Fente pour cartes	non
Indice de protection	IP44
Dimensions (L × H × P)	100 mm × 50 mm × 50 mm
Poids	212 g
Conditions d'environnement	Plage de température 0 °C...40 °C Humidité relative 50 %, sans condensation